


发电机
ALTERNATOR






24、发电机

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	3701341-X12	发电机调整臂支架	1				
2	CQ1420830	组合螺栓	1				
3	Q40208	垫圈	1				
4	CQ1481020A	组合螺栓	2				
5	CQ1461030	组合螺栓	2				
6	3701010AX12	发电机总成	1				
7	CQ1421030	组合螺栓	3				
8	3701321-X12	发电机支架	1				



起动机

STARTER





25、起动机

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	3708010-X12	起动机总成	1				
2	CQ1481035A	组合螺栓	2				