


活塞及连杆

PISTON & CONNECTING ROD





4、活塞及连杆

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	1004026-X2	上压缩环	4				
2	1004027-X2	中压缩环	4				
3	1004035AX3	组合油环总成	4				
4	1004016-X03	活塞	4				
5	1004001-X2	机油冷却喷嘴	4				
6	1004046-X2	连杆	4				
7	1004062-X2	连杆螺栓	8				
8	1004058/9-X2	连杆轴瓦	8				
9	1004056-X2	连杆盖	4				
10	1004067-X2	连杆螺母	8				
11	1004069-X2	连杆小头衬套	4				
12	Q43031	孔用弹性挡圈	8				
13	1004021-X2	活塞销	4				